



GLOBALMAC

Teléfonos: (507) 393 3677 / 88
www.globalmac-inc.com
servicio@globalmac-inc.com

FECHA 2 / 3 / 13

REPORTE DE TRABAJO

Nº 0757

Carmina de Cobe

DATOS DEL CLIENTE

PROPIETARIO: FCC CONTACTO: _____
DIRECCIÓN: MINCEJA Panamá TEL: _____

INFORMACION GENERAL

Salida ofic.: 4am Cliente entrada: 7am Inicio entrada: 8:30 TIPO DE TRABAJO: _____
Regreso ofic.: 3pm Cliente salida: _____ Final salida: 4:30 ☐ TG ☒ TE ☐ TI

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: ☒ Construcción ☐ Agrícola ☐ Implementos ☐ Otros
TIPO DE GESTION: ☐ Visita Técnica ☒ Servicio
MODELO: TABOO SERIAL CHASIS: A11091031 SERIAL MOTOR: 6699637 HOROMETRO: 1832.0 Hrs.

INFORMACIÓN DE TRABAJO

SOLICITUD DEL CLIENTE: Mantenimiento CAR-38

CAUSA DEL PROBLEMA: Mantenimiento CAR-36

TRABAJO REALIZADO: Mantenimiento

REPUESTOS EMPLEADOS EN LA REPARACIÓN

ITEM	Nº DE PIEZAS	CANT	DESCRIPCIÓN	ITEM	Nº DE PIEZAS	CANT	DESCRIPCIÓN
1		1	Filtro aceite	6			
2		2	Filtro diesel	7			
3		1	Filtro diesel	8			
4				9			
5				10			

OBSERVACIÓN: 250 horas

FCC DOCUMENTO DIGITALIZADO	
Código SIE:	<u>967903</u>
DIGITALIZADO	Fecha: <u>14/03/13</u>
Nombre:	<u>William Jara</u>
Cargo:	<u>Asst. Gestión de Calidad</u>
Firma:	<u>[Firma]</u>
INDICE DE ARCHIVO	Nº Registro: <u>pag. 8</u> <u>146</u>

Técnico: [Firma] Representante: [Firma]
Nombre: Juan Carlos Firma: [Firma] Nombre: [Firma] Firma: [Firma]



GLOBALMAC

Teléfonos: (507) 393 3677 / 88
www.globalmac-inc.com
servicio@globalmac-inc.com

FECHA 2 / 3 / 13

Comunidadecobre
MUSA

REPORTE DE TRABAJO

Nº 0759

DATOS DEL CLIENTE

PROPIETARIO: *ACC* CONTACTO:
DIRECCIÓN: *MINERA JARONA* TEL:

INFORMACION GENERAL

Salida ofi.: *4:00* Cliente entrada: *1:00* Inicio entrada: *8:45* TIPO DE TRABAJO:
Regreso ofi.: *2:00* Cliente salida: Final salida: *4:30* ☐ OTG ☒ TE ☐ TI

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: ☒ Construcción ☐ Agrícola
☐ Implementos ☐ Otros
TIPO DE GESTION: ☐ Visita Técnica ☒ Servicio
MODELO SERIAL CHASIS SERIAL MOTOR HOROMETRO
AN1091030 *6679426* *1644.8* Hrs.

INFORMACION DE TRABAJO

SOLICITUD DEL CLIENTE:
Mantenimiento

CAUSA DEL PROBLEMA:
Mantenimiento *CAR-36*

TRABAJO REALIZADO:
Mantenimiento

REPUESTOS EMPLEADOS EN LA REPARACION

ITEM	Nº DE PIEZAS	CANT	DESCRIPCIÓN	ITEM	Nº DE PIEZAS	CANT	DESCRIPCIÓN
1		1	Filtro aceite	6			
2		1	Filtro diesel	7			
3		1	Filtro diesel elemento	8			
4		1	Filtro diesel				
5							

OBSERVACIÓN:
200 horas.

FCC DOCUMENTO DIGITALIZADO
Código SIE: *111*
DIGITALIZADO Fecha: *14/03/13*
Nombre: *Alfonso*
Cargo: *Asesor de Gestión de Calidad*
Firma: *Alfonso*
ÍNDICE DE ARCHIVO Nº Registro: *14.6*

Técnico
Nombre: *Juan Carlos* Firma: *Juan Carlos*
Nombre: *Juan Carlos* Firma: *Juan Carlos*



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 1

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES SORUGAS

CODIGO 0121 MAQUINA tractor MODELO C.B.T FECHA DE MANTENIMIENTO 05/03/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 19415 PROYECTO Caminos de Cobos SUCURSAL Cocleita TIPO DE SERVICIO 200

N°	Operación	10 Horas	400 Horas	800 Horas	1200 Horas	1600 Horas	2000 Horas	2400 Horas	2800 Horas	3200 Horas	3600 Horas	4000 Horas
1	Cambio de aceite del motor		X	X		X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				X		X				X	
6	Cambio de aceite de la transmisión				X		X				X	
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				X		X				X	
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				X		X				X	
9	Cambio de aceite del dampier (si aplica)				X		X				X	
10	Cambio de filtro primario de aire				X		X				X	
11	Cambio de filtro secundario de aire				X		X				X	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X		X				X	
13	Cambio de aceite de los mandos finales											
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico									X		
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico									X		
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)			X			X			X		
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor										X	
18	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	
19	Cambiar tapón de radiador										X	
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X	X		X	X	X	X	X	X	X
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar líquido del limpiaparebrías											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)			X		X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X			X				X		X
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		X	X		X	X	X	X	X	X	X
34	Revisar homotecidad de sistema de admisión		X	X		X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		X	X		X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X	X
37	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	X	X
38	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)		X	X		X	X	X	X	X	X	X
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)											
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

SE CAMBIO FILTROS
DE ACEITE, COMBUSTIBLE
SE CAMBIO ACEITE DE
MOTOR

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 6

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0566 MAQUINA Patla MODELO 336 FECHA DE MANTENIMIENTO 05/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1804 PROYECTO Camino de Cobata SUCURSAL Cocleco TIPO DE SERVICIO 1600

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico						x		x			x
9	Cambio de filtro primario de aire							x				x
10	Cambio de filtro secundario de aire							x				x
11	Limpie la caja del antifiltro de aire del motor							x				x
12	Cambio de filtro aire acondicionado							x				x
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)							x				x
14	Cambio de aceite de los mandos finales							x				x
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador											x
16	Limpia el respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpia el panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			x			x		x			
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar equilibrio del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del dampers											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas		x	x		x	x	x	x	x		x

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES: Se le cambio el aceite de motor y al hidráulico y los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

240503



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

Minera Panamá

735

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0825 MAQUINA Articulado MODELO 735.B FECHA DE MANTENIMIENTO 06/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2834 PROYECTO Camino de Cobaco SUCURSAL Cocle TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x	
4	Drenar tanque de combustible				x			x			x
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x		
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico										
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x		
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x		
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x		
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eter										x
24	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										x
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										
29	Revisar nivel de aceite del motor										
30	Revisar nivel de refrigerante										
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración										
33	Revisar presión de los neumáticos										
34	Revisar liquido del limpiaparabrisas										
35	Revisar sistema de frenos										
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
38	Revisar zapatas de frenos				x			x			x
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x			
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x	
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x	
45	Revisar la vibración el damper										x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x
48	Cambiar secador de enfriamiento										x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA ROUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES

Se le cambio el aceite de motor y el de la transmisión y el de transferencia y todos los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0716
Filtro combustible prim. 1R-0749 (3)
Filtro combustible secu. 326-1643
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión ✓ 337-5270/130-3
Filtro primario aire ✓ 142-1340
Filtro secundario aire ✓ 142-1403

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado ✓ 259-3222 → 1R-0704

Mto. Recibido por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

240491

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0819 MAQUINA Articulado MODELO 735 B FECHA DE MANTENIMIENTO 06/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2731 PROYECTO Camión de SUCURSAL codecib TIPO DE SERVICIO 600

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x	x		x			x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico					x						x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x	x		x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x	x		x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x	x		x			x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x	x		x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x	x		x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x	x		x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x	x		x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x	x		x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x	x		x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x	x		x			x	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x	x		x			x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x	x		x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x	x		x			x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eter							x			x	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x	x		x			x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración el damper										x	x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x	x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x	x
48	Cambiar secador de enfriamiento										x	x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										x	x

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio el
aceite de motor y el
de los mandos se
cambio el aceite de
transmisión

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1P-0716
Filtro combustible prim. 1P-0749 (3)
Filtro combustible secu. 326-1643
Filtros hidráulicos 132-8876 (2)
Filtro transmisión 337-5070/130-3212
Filtro primario aire 142-1340
Filtro secundario aire 142-1403

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado

259-3222-11327
268-6704-10429

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Realizado por



240504

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0826 MAQUINA Articulado MODELO 7.35-B FECHA DE MANTENIMIENTO 02/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3201 PROYECTO Camino de Coche SUCURSAL Coche TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X	
4	Drenar tanque de combustible				X			X			X
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					X			X		
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico										
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico				X			X			X
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				X			X			X
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				X			X			X
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X		
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X			X			X
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				X			X			X
15	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X
16	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X
17	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X
18	Limpia respiradero del motor y transmisión					X			X		
19	Limpia respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					X			X		
20	Limpia panel de radiador				X			X			X
21	Limpia colador del tanque hidráulico				X			X			X
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				X			X			X
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eter										X
24	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										X
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										
29	Revisar nivel de aceite del motor										
30	Revisar nivel de refrigerante										
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración										
33	Revisar presión de los neumáticos										
34	Revisar liquido del limpiaparabrisas										
35	Revisar sistema de frenos										
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
38	Revisar zapatas de frenos				X			X			X
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		X	X		X	X	X			
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	
41	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										X
43	Limpia / purga aire del sistema de frenos										X
44	Revisar acumulador del freno de servicio		X			X	X	X	X	X	
45	Revisar la vibración el damper										X
46	Cambiar respiradero de los ejes										X
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										X
48	Cambiar secador de enfriamiento										X
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

735

OBSERVACIONES:

Se le cambio el aceite
de motor y el de transmisión
y todo los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 12-0716

Filtro combustible prim. 326-1643

Filtro combustible secu. 12-0749(2)

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado

Mto. Registrado por

Mto. Ordenado por

Mto. Registrado por

RICARDO PEREZ, S.A.

R.U.C. 305-414-68335 D.V. 49

Tel.: J. Alfaro 279-4400
Fax: J. Alfaro 260-1857
Citas Taller Movil: 279-4500
Taller J.Alf.: 279-4500

Taller Transist.: 204-0400
Taller Chitre: 970-3000
Inter Boquete: 775-2111 Ext. 212
7758341

Apartados: 0831-2349 Patilla

0426-00025 David, Chiriqui Atencion al Cliente Tel.: 800-0050

No. Of

DETALLE COMERCIAL N° 123620

Fecha 9/21/13

Nombre del Cliente FIC CONSUMIDOR

O/C No. 960132 Contado ☐

No. de Cliente Crédito ☐

Dirección Interno ☐

Sin Cargo ☐

Tels. Oficina Res. ☐

Descripción del Vehículo en reparación:

Modelo RUCY Año ☐

Chasis ☐

Motor Color ☐

Km. 445000 F.V. ☐

Placa 7-5144 Pares ☐

Taller #120 Revisado por: ☐

Autorizo estas facturas y las facturas de materiales requi-

dos, según las condiciones descritas en este documento.

Esta cuenta y la de los materiales serán pagadas al recibir

el vehículo. Autorizo a retener mi vehículo hasta que el valor

total de ambos conceptos sea cancelado y para tales efectos

renuncio a domicilio. Pagaré el almacenaje después de las

48 horas de la notificación de la reparación a razón de 3.00

por día o fracción.

FIRMA Ricardo Perez

CLIENTE

Recibo el trabajo terminado a satisfacción y acepto las condiciones del vehículo descrito en el dorso.

FIRMA

CLIENTE

MEMO SOLAMENTE VALOR

No. ☐

No. ☐

No. ☐

TOTAL DE PARTES S. F. B/

FACTURAS RPSA B/

TOTAL A PAGAR B/

Se debe pagar el importe de esta factura a: RICARDO PEREZ, S.A.

CANT. Cuartos	PRODUCTO	PRECIO	VALOR	TOTAL MANO DE OBRA	114.80
	TRANSMISION			TOTAL PARTES	120.55
	MOTOR			TOTAL MATERIALES	15.59
	DIFERENCIAL			I.T.B.M.S. 7%	12.63
				OTROS	
				TOTAL	B/ 233.53